



Manual de sincronización de canales

Televisores Panasonic

CALL CENTER 310 3157234 ☎

LÍNEA WHASTAPP 322 8844035 📞

WWW.TUNET.CO - SERVICIOALCLIENTE@TUNET.CO ✉



Introducción

El presente manual es uso exclusivo de la empresa Tunet Work S.A.S con fines de brindar soporte técnico para la operación del call center.

El manual describe el paso a paso para realizar la resincronización de los canales en televisores PANASONIC.

CALL CENTER 310 3157234 

LÍNEA WHASTAPP 322 8844035 

WWW.TUNET.CO - SERVICIOALCLIENTE@TUNET.CO 



PASO A PASO

1. Indicarle al usuario que presione el botón **MENÚ** del control remoto.
2. Indicarle al usuario que seleccione **CONFIGURACIÓN**.
3. Ahora debe seleccionar **AJUSTE AUTOMÁTICO**.
3. Comenzará la búsqueda automática, en la cual indicará los canales análogos disponibles y podrá disfrutar del servicio.

Cualquier duda que se tenga al momento de realizar el procedimiento, recuerde comunicarse con la mesa de ayuda de CHILCO NET.

CALL CENTER 310 3157234 

LÍNEA WHASTAPP 322 8844035 

WWW.TUNET.CO - SERVICIOALCLIENTE@TUNET.CO 